

Outboard Models Covered in This Service Manual

9.9 Models

E10RED
E10EED
E10RELED

E10RLED
E10ELED
E10SELED

J10RED
J10EED
J10RELED

J10RLED
J10ELED
J10SELED

10 Models

10RPB
10RPLB

15 Models

E15RED
E15RLED

E15EED
E15ELED
E15RELED
E15BAED

15RPG
15RPLG
15KCN
15KCLN
15RSC
15RSLC

J15RED
J15RLED

J15EED
J15ELED
J15RELED
J15BAED

20 Models

E20CRED
E20CRLED

E20SRED
E20SRLED
E20SEED
E20SELED

J20CRED
J20CRLED

J20SRED
J20SRLED
J20SEED
J20SELED

25 Models

E25RED
E25RAED
E25TEED
E25EED
E25BAED
E25JRED

E25RLED
E25RALED
E25TELED
E25ELED
E25BALED
E25RDED

25RWED
25RWLED
25RSLO
25RPO
25RPLO
25FPO

J25RED
J25RAED
J25TEED
J25EED
J25BAED
J25JRED

J25RLED
J25RALED
J25TELED
J25ELED
J25BALED
J25RDED

28 Models

E28ESLED

J28ESLED

30 Models

E30RED
E30RLED
E30BAED
E30BALED

E30EED
E30ELED
E30TEED
E30TELED

J30RED
J30RLED
J30BAED
J30BALED

J30EED
J30ELED
J30TEED
J30TELED

35 Models

E35RED
E35RLED

J35RED
J35RLED